

5426 EURD CZ – POKYNY

NASTAVENÍ KÓDU:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ve schránce Select Access není žádný přednastavený kód. Každé tlačítko může být použito pouze jednou. Pro lepší bezpečnost doporučujeme použít kód tvořený minimálně 4 znaky. Svůj kód uložte na bezpečném místě.

- 1) Otevírání schránky: Posuňte resetovací tlačítko směrem dolů a uvolněte jej (A). Otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček o 180°, až bude šipka směřovat na pozici „UNLOCKED“ (B).
- 2) Při otevřených dvířkách otáčejte knoflíkem o 180° proti směru hodinových ručiček, aby šipka směřovala k poloze „LOCKED“ a zajišťovací šroub se zcela rozšiřuje (C). DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před nastavením kódu musí být knoflík v poloze „LOCKED“ a uzavírací západka plně vytažena. Pokud tak neučiníte, dojde k poškození schránky Select Access a ke zrušení záruky.
- 3) Vyhledejte a vyjměte nástroj pro nastavení kódu ze zásuvky ve schránce (D).
- 4) Umístěte 14 šroubů na zadní stranu otevřených dveří s čísly 0-9 a písmeny A-D. Při prvním zadání kódu budou všechny šrouby směřovat na pozici „SET OFF“ (E).
- 5) Pomocí kódovacího nástroje otočte zvolené šrouby o půl otáčky doleva nebo doprava, do polohy „SET ON“ (F).
- 6) Kódovací nástroj vraťte do odkládacího prostoru za přihrádkou uvnitř schránky Select Access (D).
- 7) Při otevřených dvířkách s knoflíkem směřujícím k poloze „LOCKED“ a při plně vysunutí západce posuňte resetovací tlačítko dolů a potom jej uvolněte (G).
- 8) Na přední straně schránky Select Access stiskněte jednotlivá tlačítka kódu, dokud nezaklapne
- 9) Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček o 180°, až šipka směřuje k poloze „UNLOCKED“ (B). DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud se západka nezatáhne, ověřte, zda byl kód správně zadán a / nebo nastaven.
- 10) Zavřete dvířka a otočte knoflíkem o 180° proti směru hodinových ručiček, tak, aby šipka směřovala do polohy „LOCKED“.

INSTALACE SCHRÁNKY:

K instalaci schránky Select Access, budete potřebovat následující nástroje:

- vrtací šablonu
- 3mm zednický vrták
- 5mm zednický vrták
- malou nástrčnou koncovku
- 8mm nástrčnou hlavu
- malou vodováhu
- nůžky
- permanentní popisovač

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme, abyste schránku Select Access instalovali na diskrétní místo, které není snadno viditelné. Nůžky použijte pro oddělení montážní šablony od tohoto návodu (H).

- 1) Nůžkami oddělte dodanou montážní šablonu (H).
- 2) Montážní šablonu umístěte na zvolenou plochu. Pokud budete schránku montovat na cihlové zdivo, umístěte šablonu tak, aby byly díry co nejbližší ke středu cihel. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte šrouby do malty, protože pak by uchycení nebylo pevné.
- 3) Polohu montážní šablony zkontrolujte pomocí vodováhy.
- 4) Vyznačte montážní otvory na povrchu montážní plochy (I).
- 5) Vyvrtejte 3mm pilotní otvor v každé ze čtyř míst, 75 mm hluboký.
- 6) Použijte 5mm vrták pro prohloubení každého otvoru do hloubky 40 mm.

- 7) Vyčistěte prach a nečistoty z otvorů. 8) Otevřete dvířka schránky Select Access a vyjměte plastový zásobník tak, že jej chytíte za střed a vytáhnete. To může vyžadovat trochu síly (J).
- 9) Umístěte Select Access na čtyři otvory a ručně zasuňte šrouby do montážních otvorů (K). DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je ochranná kovová destička za-jištěna v otvoru na zadní straně schránky Select Access a že používáte výhradně dodávaný montážní materiál, aby byly zachovány příslušné certifikáty (Sold Secure a Secured by Design).
- 10) Pomocí 8mm nástrčné hlavice, utáhněte spodní šrouby tak, aby byly uchyceny ve zdi. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Šrouby zatím plně neutahujte.
- 11) Utáhněte horní šrouby tak, aby zůstala 3mm mezera mezi montážní plochou a zadní stěnou Select Access (L).
- 12) Namontujte háček na klíče tak, že kratší konec háčku vložíte do malého otvoru v zadní části schránky Select Access (M).
- 13) Pokračujte v úplném do-tažení horních šroubů a poté utahujte dolní šrouby, dokud nebudou hlavy šroubů v kontaktu se zadní stranou schránky. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Budte opatrní, abyste tyto šrouby nedotáhli příliš.
- 14) Plastový zásobník umístěte do přihrádky a zajistěte, aby byly rohy zásobníku zasunuty pod uchycovací prvky na bočních stěnách schránky Select Access.
- 15) Nástroj pro změnu kódu vraťte do úložného prostoru za plastovým zásobníkem.
- 16) Zavřete dvířka a otočte knoflík o 180° proti směru hodinových ručiček tak, aby šipka ukazovala na polohu „**LOCKED**“.
- 17) Zavřete ochranný kryt.
- 18) Vaše schránka Select Access je nyní připravena k použití!

POUŽÍVÁNÍ SCHRÁNKY SELECT ACCESS:

- 1) Otevřete kryt schránky.
- 2) Ujistěte se, že šipka otočného knoflíku směřuje na „**LOCKED**“, pokud ne, otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček až do požadované polohy.
- 3) Resetovací tlačítko posuňte směrem dolů a uvolněte (A).
- 4) Zadejte svůj kód.
Upozornění - pořadí zadávání nehraje roli. tj. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.
- 5) Otočte knoflíkem o 180°, až bude šipka směřovat do polohy „**UN-LOCKED**“.
- 6) Opatrně zatáhněte za dvířka a otevřete je.
- 7) Vložte dovnitř klíče, FOB klíče, přístupové karty a další předměty, které chcete ve schránce Select Access uchovávat.
- 8) Zavřete dvířka a otočte knoflíkem o 180° proti směru hodinových ručiček, tak, aby šipka směřovala do polohy „**LOCKED**“.
- 9) Ujistěte se, že je schránka Select Access dobře uzamčena - otočte kličkou ve směru hodinových ručiček a zkontrolujte, zda se dvířka neotevrou.
- 10) Zavřete ochranný kryt